Freya Restaurant

De ce nu imi scoate bon fiscal?

Cateva dintre cauze ar putea fi:

- Verificati daca aparatul fiscal este conectat la PC.

- Verificati daca rola este montata corect.

- Verificati daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Z.

- Verificati daca aparatul fiscal este in regim de lucru cu PC .

Id-ul solutiei unice: #1048
Autor: : n/a
Ultima actualizare: 2017-01-16 11:00

© 2026 Toni <toni@lintes.com> | 09-11-2026 15:19

URL: https://freyapos.ro/intrebari-frecvente/content/1/49/ro/de-ce-nu-imi-scoate-bon-fiscal.html