

Freya Shop

De ce nu imi scoate bon fiscal?

Cateva dintre cauze ar putea fi:

- Verificati daca aparatul fiscal este conectat la PC.
- Verificati daca rola este montata corect.
- Verificati daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Z.
- Verificati daca aparatul fiscal este in regim de lucru cu PC .

Id-ul solutiei unice: #1048

Autor: : n/a

Ultima actualizare: 2017-01-16 11:00