Front Office

De ce nu imi scoate imprimanta de sectie bon de comanda sau nota de plata?

Cateva cauze posibile:

- Verificati daca imprimanta are hartie si daca este pornita.

- Verificati daca imprimanta este conectata la calculator.

- Verificati daca imprimanta este setatat in configurari.

Id-ul solutiei unice: #1009
Autor: : n/a
Ultima actualizare: 2017-01-16 11:04

© 2026 Toni <toni@lintes.com> | 09-11-2026 16:14
URL: https://freyapos.ro/intrebari-frecvente/content/2/10/ro/de-ce-nu-imi-scoate-imprimanta-de-sectie-bon-de-comanda-sau-nota-de-plata.html