Freya Shop

De ce nu mai functioneaza monitorul touch?

Primul pas este sa verificati daca are cablurile bine conectate, daca nu aceasta este problema va rugam sa contactati departamenul de suport la urmatorul numar de telefon +4 021.636.70.85

Id-ul solutiei unice: #1047
Autor: : n/a
Ultima actualizare: 2017-01-16 10:58

© 2026 Toni <toni@lintes.com> | 10-11-2026 13:26